

## Procedura di controlle del carburatore GC-GCV135/160/190 - GS-GSV160/190

## HONDA


















L'acqua all'interno della camera del galleggiante causa un guasto al motore. Rimuovere la camera del galleggiante e pulirla o sostituirla.

